

編 番
PART NO.
PI8E-EI-2

PARTS CATALOG

パーツカタログ

EX1200-5C

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

機器インナーパーツ



適用号機 002001~
Serial No.

HITACHI

メモ欄

MEMORANDUM

下表を部品注文、機械管理等にご利用ください。

Please utilize under-table for parts-order and maintenance of your machine, etc.

製品識別番号 Product Identification Number	
エンジン型式 Engine Type	
エンジン製番 Engine Mfg. Number	

- ◎ このパーツカタログは、EX1200-5C 油圧ショベルに使用している油圧機器等の精密部品を掲載してあります。
This parts catalog shows the precision parts of EX1200-5C Hydraulic Excavator.

ま え が き

◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。不明の点がございましたら、最寄りの支店または営業所にご相談ください。

1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、製品型式名、製品識別番号、部品番号、部品名、数量を、最寄りの支店または営業所へご連絡ください。

2. パーツカタログの見方

部 品 名：部品の名称です。組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付けて記載しています。

数 量：「各機器の1セット分の個数」を示します。組立品を構成する部品は、「1組分の個数」を示します。

記号の説明：サービスコード欄および互換性に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W：現地加工作業が必要ですので、当社にご用命ください。

D：単品では交換できませんので、組部品で交換してください。

K：サービスパーツキットに含まれています。

R：調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異なる事を示します。

S：修理、サービス用として供給する部品です。

OP：オプション部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により販売する部品です。

OS：オーバーサイズ部品を示します。

US：アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#：このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

Y：無条件で互換性があります。

I：その部品の代りに使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。ただし、代替部品欄に示す部品の代りに、その部品を使用することはできません。

T：組み合わせで互換性があります。

P：その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

適 用 号 機：号機は、製品識別番号の下6桁の数字をいいます。

D：変更切替時期を年月で表わします。

(例；D03/09-・・・2003年9月以降この部品を使用。)

H：機器の製造番号を表わします。

F：フロントアタッチメントの製造番号を表わします。

代 替 部 品：互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》：部品をご注文の際、互換性欄に Y, I, P と記載されている場合、自動的に代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。



Thank you very much
for your reading.
Please click here
to get more information.