

PARTS BOOK

PC210-3KP

PC210LC-3KP

PC240-3KP

PC240LC-3KP

PC240NLC-3KP

PDF



DOWNLOAD



SERIAL NUMBERS

PC210-3KP

K15001 AND UP

PC210LC-3KP

K15001 AND UP

PC240-3KP

K15001 AND UP

PC240LC-3KP

K15001 AND UP

PC240NLC-3KP

K15001 AND UP

FOREWORD

When ordering a part, please specify the model number, the engine serial number and the reading of the service meter.

For complete understanding, the parts list is written as follows:

Fig. number	Codes
<p>Description</p> <p>Figure numbers are not continuous.</p> <p>“.” is put in front of the name of an assembly component and the item is entered next to the assembly. If a part marked with “.” is an assembly, its component is marked with “.”.</p>	<p>☆ Supplied as a set rather than singly.</p> <p>★ Supplied as a set rather than singly. It is supplied singly by specific dealers only.</p>
<p>Quantity</p> <p>The number of pieces per set used for assembly is specified.</p> <p>For assembly or part group components, the number of pieces per assembly is specified.</p>	<p>⊙ Part group. This part is not considered a supply part.</p> <p>= = = The parts surrounded by this line are components of the part group specified above.</p>
<p>Serial number</p> <p>The engine or machine serial number in which the part is used.</p>	<p>G-1, G-2 Part group numbers.</p>
<p>Machine code</p> <p>The codes in parentheses shown in the table of contents or figure represent models as follows.</p> <p>—STD PC240-6K —LC PC240LC-6K —NLC PC240NLC-6K</p>	<p>KIT Kit components. For kit components, please refer to the service kit table.</p>
<p>Codes</p> <p>The codes and part numbers specified in the “Part No.” and “Part Name” columns represent the following:</p> <p><input type="checkbox"/> The part specified in the line above is applicable instead of this part.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> This part is applicable instead of the part specified in the line immediately above.</p> <p>◆ This part and the part specified in the line immediately above are interchangeable.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> This part is not supplied anymore. The part specified in the above line is supplied instead.</p> <p>■ The part specified in the “Part Name” column is applicable instead of this part if it is used as a set.</p> <p>▼ This part is not supplied anymore. The part specified in the “Part Name” column is supplied instead as a set.</p> <p>△ Part supplied as semi-finished. It must be reworked before use.</p>	<p>PAINT (1) Parts shipped painted with undercoat.</p> <p>PAINT (2) Parts shipped with different colors.</p> <p>(A) Cold weather (A) spec. (−30°C)</p> <p>(B) Cold weather (B) spec. (−50°C)</p>

This parts list specifies not only standard accessories but also optional parts and attachments.

To order a part, please contact your nearest Komatsu dealer.

AVANT-PROPOS

Lorsque vous passez une commande pour une pièce détachée, vous êtes prié de spécifier le numéro du modèle, le numéro de série du moteur et la lecture du compteur de service.

Pour une complète compréhension, la liste des pièces est écrite comme suit:

Numéro de Fig.

Les numéros des figures ne sont pas corrélatifs.

Description

“.” est placé avant le nom de la composante d'assemblage et l'élément est entré à côté de l'assemblage. Si la pièce marquée d'un “.” est un assemblage, ses composants sont marquées d'un “.”.

Quantité

Le nombre de pièces par jeu utilisé pour l'assemblage est spécifié. Pour l'assemblage ou groupe de pièces composantes, le nombre de pièces par assemblage est spécifié.

Numéro de série

Le numéro de série du moteur ou machine dans lequel la pièce est utilisée.

Code de machine

Les codes mis entre parenthèses indiqués dans la table des matières ou les chiffres représentent des modèles comme ci-après:

--STD PC240-6K
 --LC PC240LC-6K
 --NLC PC240NLC-6K

Codifications

Les codifications et numéros de pièce spécifiés dans les colonnes “No. de Pièce” et “Nom de Pièce” représentent le suivant:

La pièce spécifiée dans la ligne ci-dessus est applicable au lieu de cette pièce.

Cette pièce est applicable au lieu de la pièce spécifiée dans la ligne immédiatement au-dessus.

◆ Cette pièce et la pièce spécifiée dans la ligne immédiatement au-dessus sont interchangeable.

Cette pièce n'est plus fournie. A sa place, la pièce spécifiée dans la ligne ci-dessus est fournie.

■ La pièce spécifiée dans la colonne “Nom de Pièce” est applicable à la place de cette pièce lorsque la pièce est utilisée comme un jeu.

▼ Cette pièce n'est plus fournie. La pièce spécifiée dans la colonne “Nom de Pièce” est fournie à sa place comme un jeu.

△ Pièce fournie en semi-finition. Elle doit être usinée avant l'utilisation.

Codifications

☆ Fourni comme un jeu plutôt qu'en unité.

★ Fourni comme un jeu plutôt qu'en unité. Est fourni en unité seulement par des fournisseurs spécifiques.

⊙ Groupe de pièces. Cette pièce n'est pas considérée comme une pièce de fourniture.

==== Les pièces entourées de cette ligne sont composantes du groupe de pièces spécifié ci-dessus.

G-1, G-2 Numéros de groupe de pièces.

KIT Composants de trousse. Pour les composants de trousse, consultez la table des trousse de service.

PEINTURE (1) Pièces expédiées avec une sous-couche de peinture.

PEINTURE (2) Pièces expédiées en différentes couleurs.

(A) Caract. temps froid (A) (-30°C)

(B) Caract. temps froid (B) (-50°C)

Cette liste de pièces ne spécifie pas seulement les accessoires standard, mais aussi les pièces et accessoires en option.

Pour passer une commande de pièce, vous êtes prié de prendre contact avec votre fournisseur Komatsu le plus proche.

VORWORT

Bei der Bestellung von Teilen bitte die Modellnummer, die Seriennummer des Motors und den Stand des Betriebsstundenzählers angeben.

Um Fehler bei der Bestellung zu vermeiden, die folgenden Hinweise beachten:

Bild Nr. Beschreibung	Zeichen	
Menge	☆	Dieses Teil wird nicht als Einzelteil, sondern nur als Bausatz geliefert.
Serien-Nr.	★	Dieses Teil wird nicht als Einzelteil, sondern nur als Bausatz geliefert und kann nur über bestimmte Händler als Einzelteil bezogen werden.
Maschinen-Code	⊙	Baugruppe; wird nicht zu den Ersatzteilen gerechnet.
Zeichen	= = =	Die Teile innerhalb dieser Markierung gehören zur oben aufgeführten Baugruppe.
	G-1, G-2	Baugruppen-Nr.
	KIT	Dieses Teil ist nur als Satz erhältlich. Siehe Auflistung der als Satz gelieferten Ersatzteile.
	FARBE (1)	Gelieferte Teile mit Grundierung.
	FARBE (2)	Gelieferte Teile in unterschiedlichen Farben.
	(A)	Spezifikation für kalte Witterung (–30°C) (A)
	(B)	Spezifikation für kalte Witterung (–50°C) (B)
	In dieser Ersatzteilliste ist das Standard- und Sonderzubehör aufgeführt. Bestellungen nimmt Ihr zuständiger Komatsu-Händler entgegen.	
Um Fehler bei der Bestellung zu vermeiden, die folgenden Hinweise beachten:		
Die Bilder sind nicht fortlaufend nummeriert.		
Jedes Bauteil ist mit "•" gekennzeichnet und hinter der entsprechenden Baugruppe aufgeführt. Ist die Baugruppe selbst mit "•" gekennzeichnet, sind die entsprechenden Bauteile mit "••" gekennzeichnet.		
Die Anzahl der Teile für einen Satz ist vorgegeben.		
Bei Baugruppen und Aggregaten ist die Anzahl der Teile für eine Baugruppe angegeben.		
Die Serien-Nr. von Motor oder Maschine, in die das entsprechende Teil eingebaut wird.		
Die im Inhaltsverzeichnis in Klammern abgebildeten Codes order ziffern stellen die Modelle wie folgt dar: —STD PC240-6K —LC PC240LC-6K —NLC PC240NLC-6K		
Die in den Spalten "Teile-Nr." und "Teile-Bezeichnung" verwendeten Zeichen haben folgende Bedeutung:		
<input type="checkbox"/>		Dieses Teil kann anstelle des oben aufgeführten Teils verwendet werden.
<input checked="" type="checkbox"/>		Dieses Teil kann anstelle des in der vorangegangenen Zeile aufgeführten Teils verwendet werden.
◆		Dieses Teil ist mit dem in der vorangegangenen Zeile aufgeführten Teil austauschbar.
<input checked="" type="checkbox"/>		Dieses Teil kann nicht mehr geliefert werden. Es wird durch das obenaufgeführte Teil ersetzt.
■		Dieses Teil kann durch das in der Spalte "Teilebezeichnung" aufgeführte Teil ersetzt werden, wenn das Teil zusammen mit anderen Teilen als Einheit verwendet wird.
▼		Dieses Teil kann nicht mehr geliefert werden. Stattdessen wird die in Spalte "Teile-Bezeichnung" aufgeführte Einheit geliefert.
△		Dieses Teil wird im vorbearbeiteten Zustand geliefert und muß vor dem Einbau nachbearbeitet werden.



Thank you very much
for your reading.
Please click here
to get more information.