

編 番
PART NO.
PI8E-2-1A

PARTS CATALOG

パーツカタログ

EX1200-5C Excavator



適用号機 002001~
Serial No.

HITACHI

メモ欄
MEMORANDUM

下表を部品注文，機械管理等にご利用下さい。

Please utilize under-table for parts-order and maintenance of your machine, etc.

機 体 製 番 MACHINE Mfg. NO.	
エ ン ジ ン 形 式 ENGINE TYPE	
エ ン ジ ン 製 番 ENGINE Mfg. NO.	

ま え が き

- ◎ このパーツカタログは、EX1200-5C 油圧ショベルに使用している部品を掲載してあります。
 該当ページおよび該当部品が、何れの機種に適用されるかの表示は、次のように表します。

表示方法	表示例	適用機種・地域
名称の後に[EU]	×××[EU]	ヨーロッパ向け
名称の後に[STD]	×××[STD]	上記以外の地域に適用します
名称のみ	×××	全機種共通

また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。

部品番号順索引の中で、「*」印のあるものは、新設部品を示します。

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をしておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、このような変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談ください。
- ◎ 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、下部走行体は、走行モータ側を後といたします。
- ◎ エンジン部品は別冊「三菱重工業 ディーゼルエンジン S6R-Y1TAA1 パーツカタログ」をご参照ください。

1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

- | | | | |
|-----|---|---------------|--------------------------|
| (1) | 製品型式名
(Model/type) | 〔例〕 EX1200-5C | } メインフレーム前面の銘板に明示してあります。 |
| (2) | 製品識別番号
(Product Identification Number) | 18EP002001 | |
| (3) | フロント NO. | ブーム002 | アタッチメントごとの銘板に明示してあります。 |
| (4) | 部品番号 | A810165 | } 本パーツカタログの該当部品 |
| (5) | 部品名 | Oリング | |
| (6) | 数量 | 2 | ご注文される個数 |
| (7) | 送付先の住所および宛名 | | |

2. パーツカタログの見方

- 符 号 : 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。
- 部 品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成しています。
- 部 品 名 : 部品の名称です。
 組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わしています。
- 数 量 : 「1台分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立品「1組分の個数」を示します。
- サービスコード : サービスコード欄に記載している各記号の意味は、次の通りです。
- W : その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。
- H : その部品は精密部品として取扱っています。分解、修理は、当社にご用命ください。
- D : 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。
- K : その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。



Thank you very much
for your reading.
Please click here
to get more information.